

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

ECO, BASIC és rendszerkiegészítők



1 Az alátéthéjazatot a vízcseppentő lemezre kell rávezetni és ragasztani az öntapadaó ragasztócsík (vagy ennek hiányában az SKL tubusos ragasztóval).

A tetőfólia az eresz vonalában a tetőhéjazat alól nem lóghat ki (az UV sugárzás károsítja).

Az eresz, vagy az ereszdeszka mögött „vízsák” kialakulását el kell kerülni!



2 A fóliákat vízszintesen fektesse a tetőre! A fektetést alulról kezdje, hogy az egyes fólia rétegek a tető lejtésének megfelelően fedjenek egymásra! Az egyes fólia csíkokat kb. 10-15 cm-es átlapolással fektesse egymásra.

Az ECO és a BASIC fóliák beépíthetők alátámasztással (pl. alaktartó hőszigetelés, deszkázat, stb.) és alátámasztás nélkül is.

A ragasztócsíkkal ellátott fóliákat az integrált ragasztóval kell egymáshoz ragasztani. Javasoljuk, hogy mindkét védőfóliát egyszerre távolítsa el. Mindkét fólia feldolgozási hőmérséklete +5 °C és +40 °C között van.



3 A keresztvarratokat NKS varratragasztó szalaggal vagy SKL ragasztóval kell ragasztani. A keresztvarratok átfedése legalább 10 cm.

A keresztvarratokat a szarufák felett kell elhelyezni a kellően merev alátámasztás és a csatlakozás megfelelő tömítése érdekében.

i A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.

- A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.

- A swisspor Hungary SEE Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért

A tetőfóliák anyaga olajoknak (pl. kenőolaj), favédő anyagoknak és szerves oldószereknek nem ellenálló!