

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Alumínium egylábás elem, sajtolt tetőcserepekhez



1

Az alumínium alapelemet helyezze el a tetőfelületen és a csomagban található mindkét korrózióálló csavarral rögzítse a tetőlécbe!

További alátámasztó lécs használata nem szükséges.



2

Az egylábás elemhez egy darab alumínium alapelem szükséges.



3

Az egylábás alumínium elemet az alumínium alapelemre a szállított csavarral rögzítse!

Ehhez egy 13-as villáskulcsot használjon



4

A forgókoszorúban található csavar eltávolítása után, állítsa az egylábás elemet vízszintes helyzetbe! Ezt követően helyezze vissza a csavart a forgókoszorúba!

A csavar meghúzásához 13-as villáskulcsot használjon!

i A swissporTON alumínium rendszerekhez elérhető a tetőcserepéhez formában és színben illő alapelem. Az egylábás alumínium elem rendszereket a DIN 181605 Minőségi Szabvány szerint 10° és kb. 60° közötti tetőhajlásszög tartományban lehet felszerelni.

Az egylábás alumínium elem rögzítési pontjai nem tekinthetőek biztonsági kikötési pontnak ezért tilos zuhanásgátló test hevedert rögzíteni hozzá!