

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Alumínium járórács, húzott tetőcserepekhez



1

Az alumíniumból készült alapelemet helyezzük el a tetőfelületen! Az alapelem használható kettősfedés és koronafedés esetén is.

Ha szükséges használjon kiegészítő lécet az alapelem rögzítőheveder hosszának megfelelő léctávolsággal.



2

Csavarozza le az alapelemet a csomagolásba lévő két korrózióálló csavarral a cserépléchez, a harmadik csavarral pedig az alapelemen lévő rögzítő nyelven keresztül, a felette lévő cseréptartó lécsorhoz is rögzítse!

Koronafedésnél a cserepeket a felső (második) cserépsorban a megfelelő méretűre kell vágni!



3

A járórácsot rögzítse az alapelemhez, az alapelemen található csavarral!

Ehhez 13-as villáskulcsot használjon!



4

A forgókoszorúban található csavar eltávolítása után, állítsa az egylábás elemet vízszintes helyzetbe! Ezt követően helyezze vissza a csavart a forgókoszorúba! A csavar meghúzásához 13-as villáskulcsot használjon! A felső csavar kilazításával a tartók a rácson oldal irányba elmozdíthatók.

i A swissporTON alumínium rendszerekhez elérhető a tetőcserephez formában és színben illő alapelem. Az egylábás alumínium elem rendszereket a DIN 181605 Minőségi Szabvány szerint 10° és kb. 60° közötti tetőhajlásszög tartományban lehet felszerelni.

Az egylábás alumínium elem rögzítési pontjai nem tekinthetőek biztonsági kikötési pontnak ezért tilos zuhanásgátló test hevedert rögzíteni hozzá!