

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Alumínium tetőlétra



Az alumínium alapelemet helyezze fel a tetőlécre és a csomagban található két korrózióálló csavarral rögzítse!

További alátámasztó lécs használata nem szükséges.

Megj.: Az alumínium tetőlétra 60° tetőhajlásszög és 150 kg-os terhelés felett nem használható!



Egy darab (1,68 cm hosszú) tetőlétrához két alumínium alapelemre és két tartóelemre van szükség. A tartók közötti távolság a választott tetőcserép modelltől függ



Csavarja ki az alapelemen lévő csavart, helyezze fel, majd állítsa be a megfelelő pozícióba és rögzítse a tetőlétra tartóelemet! Vezesse be a tetőlétra tartón rögzített csavart az alumínium alapelemen lévő furatba, megakadályozva ezzel, hogy elcsússzon a tartóelem.

Megj.: A tetőlétra tartó csavarját 9 Nm nyomatékkal kell megszorítani.



Lazítsa meg a tetőlétra rögzítő kampóját, melyhez 13-as villáskulcsra van szükség!



5 Ha két tetőlétrát össze akar illeszteni, helyezze az összekötő elemeket a vezetősínekbe!



6 Csavarozza az összekötő elemeket a tetőlétrához, melyhez 10-es villáskulcsra van szükség!



7 Két tetőlétra összeillesztéséhez két darab összekötő elemre van szükség.



8 Akassza be a tetőlétrát a tetőlétra tartóba és rögzítse a tetőn!

A swissporTON alumínium rendszereit a formában és színben a tetőcserép modellhez megfelelő alapelemre kell szerelni. Az alumínium tetőlétra rendszer elemei nem használhatók a zuhanásgátló testheveder kikötési pontjaként.