

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Hódfarkú 3/4 és 5/4 szegélycserép



Határozza meg a szegélycserepek oldalsó állásszögét! Ez az érték a lejtésirányú átfedéstől (így a léctávolságtól) függ. Minél szűkebb a léctávolság, annál kijebb kell elhelyezni az szegélycserepeket a kívánt szög meghatározásával.



Az oromszegélyeket (az ÉMSZ irányelvek szerint) minimum 4,5 mm átmérőjű korrózió-védő bevonattal ellátott, vagy korrózióálló csavarral/facsavarral rögzítse, legalább 24 mm mélyen becsavarva a tetőlécebe!



A szegélycserepek felfelé kónikusan összeszűkülő formája miatt, a különböző lejtésirányú átfedések esetén eltérések keletkeznek a feles eltolásban. Ezeket az alapcserepek fedési szélességének a kiosztásával a tetőfelületen ki kell egyenlíteni!



Az ÉMSZ Cserépfedések tervezési és kivitelezési szabályai és Német Tetőfedő Szakma Központi Szövetségének előírása szerint a hódfarkú tetőcserepeket kis fugával kell beépíteni és az oromdeszka és a szegélycserepek oldallapja között legalább 1 cm távolságot kell tartani!