

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

PiB fal- és kéményszegély



Vágjuk ki a tekercsből az ereszt oldali elemet úgy, hogy a kémény mindkét szélén legalább 15-15 cm-el nyúljon túl!

Hajtsuk be a kivágott darabot, hogy illeszkedjen a kémény oldalához!

Ha a felépítmény és a legfelső cserépsor közötti távolság meghaladja az 5 cm-t, akkor kiegészítő alátámasztást (léc, deszka stb.) kell alkalmazni!



Vágja be a szalag szélét a kémény sarkáig, majd a védőfóliát eltávolítva ragassza a szalagot a kéményre. Az alsó oldali védőfólia eltávolítása után a tetőfedő anyagra rányomva a cserépprofilhoz igazítható és ragasztható a szalag alsó fele.

A fal- és kéményszegély feldolgozási hőmérséklete +5°C.



Vágja ki a kémény oldalára kerülő darabokat úgy, hogy mindkét oldalt 15-15 cm-el nyúljon túl a kémény síkjától. Az így kapott elemeket hajtsa be középen.

A védőfóliát eltávolítva, nyomóhenger segítségével az oldalsó elem felragasztható a kémény falára, majd a cserepek felületére.



A kémény mögött egy vápa jellegű kialakítást kell készíteni. Ennek az alátámasztása készülhet fából, vagy más hosszú ideig alaktartó anyagból.

A 450 mm széles tekercs használatával könnyedén biztosítható a gerinc oldalon a cserepek és a kéményszegély átfedése. Az oldalsó elemhez a 2. pontban bemutatott módon csatlakoztatható a gerinc oldali elem. A két elem közötti átfedésnek legalább 3 cm-nek kell lennie.



5 A védőfóliát eltávolítva a hátoldali elem is felragasztható. A ragasztás során használjon nyomóhengert.



6 A gerinc felőli oldal toldás segítségével is elkészíthető, a 450 mm széles tekercs hiányában, vagy abban az esetben amikor az nem biztosítja a szükséges átfedést. A toldott kéményszegély elemeknél legalább 5 cm-es átfedést javasolunk. A tetőcserepek felhelyezése előtt a szalag gerinc felőli szélét teljes hosszában vissza kell hajtani, így biztosítható, hogy a szalag a fölé kerülő cserepekhez is hozzáragadjon.



7 A kémény minden oldalán használjunk viharlécet a fal- és kéményszegély elem felső peremei mentén!



8 A viharlécek rögzítéséhez használjunk tömítőfejes csavart! A viharlécek felső élét mindig tömítsük ki!