

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

SIGNUM csatornaszellőző cserép



Az alátéthéjazat kivágásához használja a doboz, sablonként kialakított fedelét.

Válassza szét a kívánt átmérőnek megfelelően a sablont. ehhez az előpréselt (perforált) köröket nyomja be!



Az átvezető cserép segítségével igazítsa a sablont a megfelelő pozícióba és ragassza az alátéthéjazathoz.

Jelölje meg az alátéthéjazaton a vágás helyét (a sablon külső pereme mentén).



Vágja ki a az alátéthéjazatot megfelelő biztonsági késsel, vagy ollóval a megjelölt helyen!

Az átvezetők alátéthéjazat csatlakozásai alatt, minden esetben megfelelően szilárd aljzatot kell kialakítani! Ezt az aljzatot is a sablonnak megfelelő méretben, egy lyukfúró segítségével vágja ki!



Csavarja az alsógyűrűt az órajárással megegyezően az alátéthéjazat alá!

Ehhez a gyűrűn lévő bemetszést vezesse a kivágás helyére, és csavarja a gyűrűt a helyére!



A felső gyűrűt a gumigallérral, vagy anélkül is fel lehet helyezni. A gumigallért utólag célszerű felhelyezni.

Nyomja a felső gyűrűt az alsóra, amíg egy kattató hangnem halható!



Jelölje meg az átvezető cserép csövének megfelelő átmérőt a gumigalléron, és vágja ki az előre megadott vájatban!



A szellőzőcső csatlakoztatható a mellékelt rugalmas csővel, amelyet át kell vezetni a fólia csatlakozón, vagy csatlakoztatható a belső oldalról is. A rugalmas csövet lejtéssel kell elhelyezni, hogy a kondenzvíz elvezethető legyen.

A csatlakozás kialakítható hagyományos „HT”, vagy fémcső segítségével is.



A felhasználási cél szerint a signum 100 átvezetőt nyitott, vagy zárt állapotban kell beépíteni. a szennyvízcsövek levegőztetésénél a zárófedeleket mindig el kell távolítani!

Ha a szellőző cső egy szellőzőrendszerhez van csatlakoztatva, mint például helyiségzsellőztetés, páraelszívó, vagy légkondicionáló berendezés, a fedelet fel kell helyezni!

A signum 125 esetében a fedél közepét a felhasználási célnak megfelelően kell levenni vagy a csomagban található tömítő ragasztóval felhelyezni.

Megjegyzések:

- A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.
- A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.
- A CREATON South-East Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért