

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Szolárcső átvezető cserép



Az alátéthéjazat kivágásához használja a doboz, sablonként kialakított fedelét.

Válassza szét a kívánt átmérőnek megfelelően a sablont. ehhez az előpréselt (perforált) köröket nyomja be!



Az átvezető cserép segítségével igazítsa a sablont a megfelelő pozícióba és ragassza az alátéthéjazathoz.

Jelölje meg az alátéthéjazaton a vágás helyét (a sablon külső pereme mentén).



Vágja ki a az alátéthéjazatot megfelelő biztonsági késsel, vagy ollóval a megjelölt helyen!

Az átvezetők alátéthéjazat csatlakozásai alatt, minden esetben megfelelően szilárd aljzatot kell kialakítani! Ezt az aljzatot is a sablonnak megfelelő méretben, egy lyukfúró segítségével vágja ki!



Csavarja az alsógyűrűt az órajárással megegyezően az alátéthéjazat alá!

Ehhez a gyűrűn lévő bemetszést vezesse a kivágás helyére, és csavarja a gyűrűt a helyére!



A felső gyűrűt a gumigallérral, vagy anélkül is fel lehet helyezni. A gumigallért utólag célszerű felhelyezni.

Nyomja a felső gyűrűt az alsóra, amíg egy kattánós hangnem halható!



Jelölje meg az átvezetendő csőnek megfelelő átmérőt a gumigalléron, és vágja ki az előre megadott vájatban!

Vezesse át a csövet a gumigalléron.



Helyezze a tetőfelületre a szolárátvezető cserépet. Vezesse a kábelt vagy a csövet a nyíláson keresztül és a belső részben folytassa a szerelést. Az alsó oldali átvezetést a párafékező fólián és a hőszigetelésen az idevonatkozó előírások és irányelvek alapján kell elkészíteni.

A szolárátvezető cserép nyílásán keresztül 70 mm átmérőig lehetséges a csőátvezetés.

Megjegyzések:

- A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.
- A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.
- A CREATON South-East Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért



A jobb vízzárás érdekében a szolárátvezető részt a kiszállított tömítő habanyaggal kell tömíteni.