

# BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

## Hőszigetelt tetőkibúvó ablak, sajtolt cserepekhez



1

A tetőkibúvó ablak helyzete a tetőfelületben az alkalmazott tetőcserép modelltől, valamint a szarufák helyzetétől és távolságától függ. Az ablak pontos helyét elsőként a beépítő keret elhelyezésével és beállításával határozható meg. A tetőléceket a későbbi helyzetnek megfelelően kell megvágni. Az eresz felőli oldalon (a tetőcserép felső szélétől 80 - 90 mm-re) és a gerinc felőli oldalon segéd léceket kell rögzíteni. A segédlécek közötti szabad méret = 83 cm.



2

Az alátéthéjazat a swissporTON gyártó utasításai szerint, vagy a helyi szabályok, előírások és irányelvek szerint készül. A mellékelt vízvezető elemet az ablak felett kell lejtéssel a tetőfóliához ragasztani és az ellenléceket az ábra szerint kell megvágni. A ragasztás elkészíthető az NKS varratragasztó szalaggal.



3

A tetőkibúvó nyílásának megfelelő helyen és méretben vágja ki az alátéthéjazatot (tetőfóliát)! Ezután az ÉMSZ irányelvek szerint alakítsa ki az alátéthéjazat és a kibúvó csatlakozási pontjait!



4

A beépítőkeret alatt található tartókonzolk a tetőlécekre fekszenek fel. A 4 rögzítőpánttal (2-2 mindkét oldalon) a tetőablak belülről rögzíthető a szarufákhoz a mellékelt 2 csavarral.



5 A tetőkibúvóhoz csatlakozó páraáteresztő szoknya (Sd érték 0,02 m) esőálló csatlakozásként szolgál, amit szorosan a tetőlécnek köré kell szorítani és rögzíteni.



6 A tetőfóliához az NKS varratragasztó szalaggal, vagy az SKL ragasztóval kell hozzáragasztani.



7 A gerinc felőli oldalon a csatlakozót a korábban beépített ferde vízvezető csatorna alá kell fektetni. A cserépprofil magasságától függően, kis tetőhajlásszögeknél előfordulhat, hogy a felső részen a tetőcserepeket olyan mértékben kell megvágni, hogy a víz szabadon tudjon lefolyni.



8 A beépítő keret eresz felőli oldalán található csatlakozó szalag a cserépprofilhoz igazítható. A ragasztás az alsó oldali butil szalag segítségével készíthető el. A csatlakozó szalag szalag felső sarkait a képen látható módon kell visszahajtani.



A tömítőhab a csatlakozó keretre ragasztható úgy, hogy a ferde oldala mindig az ablak irányába nézzen. A tartókeret a mellékelt bilincsek segítségével rögzíthető a tetőlécekhöz



A tetőkibúvó melletti cserepeket szükség esetén a megfelelő méretűre kell vágni. Ha szükséges, akkor a cserepek egyes támasztóbordái is eltávolíthatók.



A tömítőhabot a tetőcserepek formájának megfelelően kell megvágni úgy, hogy a hézagokat megfelelően tömítse. A megfelelő vízáramlás biztosítása és az eltömítődés elkerülése érdekében a tetőcserepeket nem szabad oldal irányban 60 mm-nél, míg a gerinc oldalon 80 mm-nél közelebb helyezni. A tetőkibúvó ablak körüli vágott és egész cserepeket is csavarral kell rögzíteni!

**i** A swissporTON hőszigetelt tetőkibúvó ablak 20° és 90° tetőhajlásszög között használható.

A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.

A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.

A CREATON South-East Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért