

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Hőszigetelt tetőkibúvó ablak, húzott cserepekhez



1 A tetőkibúvó ablak helyzete a tetőfelületben az alkalmazott tetőcserép modelltől, valamint a szarufák helyzetétől és távolságától függ. Az ablak pontos helyét elsőként a beépítő keret elhelyezésével és beállításával határozható meg. A tetőléceket a későbbi helyzetnek megfelelően kell megvágni.



2 A tetőlécek alátámasztásaként, kiegészítő ellenlécek beépítésére lehet szükség. A csatlakozások kialakítását az ÉMSZ irányelveknek megfelelően kell kialakítani.



3 Az alátéthéjazat a swissporTON gyártó utasításai szerint, vagy a helyi szabályok, előírások és irányelvek szerint készül. A mellékelt vízvezető elemet az ablak felett kell lejtéssel a tetőfóliához ragasztani és az ellenléceket az ábra szerint kell megvágni. A ragasztás elkészíthető az NKS varratragasztó szalaggal.



4 A tetőkibúvó ablakot a rögzítő konzolokon keresztül a tetőlécekhez kell rögzíteni a mellékelt korrózióálló csavarokkal.



5

Az alátéthéjazatot a megfelelő méretben kivágva kell a tetőkibúvó mindegyik oldalához ragasztani, amivízáró kapcsolatot hoz létre.



6

A beépítő keret eresz felőli oldalán található csatlakozó szalag a cserépprofilhoz igazítható. A ragasztás az alsó oldali butil szalag segítségével készíthető el. A csatlakozó szalag felső sarkait a képen látható módon kell visszahajtani.



7

A rövidlemezes kialakítású oldalsó csatlakozókat a tetőcserepekre kell fektetni.

A tetőkibúvó mindkét oldalán, minden cserépre egy-egy darab csatlakozó elem kerül. A csatlakozó cserepeket, amennyiben szükséges, a megfelelő méretűre kell vágni!



8

A fejprofil a kivúvó ablakon található gumigallér alá kell rögzíteni. A gerinc felőli oldalon a szükséges alátámasztást tetőlécekkel vagy a kiegészítő lécekkel hozzuk létre.



9

i A swissporTON hőszigetelt tetőkibúvó ablak 20° és 90° tetőhajlásszög között használható.

A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.

A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.

A CREATON South-East Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért