

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Biztonsági tetőkampó, 2-es típus



A biztonsági kampót a csomagban található 50x30x2x1.200 mm-es furatokkal ellátott acél zártszelvényre rögzítjük!



A zártszelvény távolságát megtalálja az útmutató végén lévő táblázatban.

A rögzítéshez használja a csomagban található 2 db 6x140-es torx fejű csavarokat!



A biztonsági kampót a fedési módnak megfelelően úgy helyezze fel, hogy a fölé kerülő szellőzőcserép nyílása a konzol fölé kerüljön!

A csomagban található gumibakot helyezze fel a képen látható módon!



A biztonsági kampó rögzítéséhez használja a csomagban található 2 db 4,8x38-as acél hatlapfejű önfúrós csavarokat!



Helyezze fel a következő sor cserepet úgy, hogy a biztonsági kampó fölé egy szellőzőcserép kerüljön!



Egyes cseréptípusok esetén, szükséges lehet a szellőzőcserép egy vagy több lamellájának kitörése. Az erre vonatkozó információt megtalálja az útmutató végén lévő táblázatban.

Megjegyzések:

- A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.
- A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.
- A CREATON South-East Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért

Útmutató táblázat az egyes cseréptípusokhoz

Model	Típuszám	Zártszelvény távolság	Szellőzőcserép kitörés
Domino	1	150 mm	igen
Cantus	1	140 mm	igen
Ratio	1	150 mm	igen
Simpla	1	145 mm	igen
Maxima	1	150 mm	nem
Rapido	2	175 mm	nem
Balance	3	230 mm	nem
Nomina	3	230 mm	nem
Magnum	3	230 mm	nem
Premion	3	230 mm	nem
Futura	3	230 mm	nem
Optima	3	230 mm	igen
Sinfonie	3	230 mm	igen
Melodie	3	230 mm	nem
Titania	3	230 mm	igen
Klassik 18x38	4	-	-
Klassik 20x40	4	-	-
Ambiente 18x38	4	-	-
Ambiente 20x40	4	-	-
Róna szegmensv.	4	-	-
Róna egyenesv.	4	-	-
Hortobágy	4	-	-
Heidelberg	5	150 mm	-
Göteborg	5	150 mm	-
Kapstadt	5	150 mm	-

