

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Biztonsági tetőkampó, 4-es típus, hódfarkú cserepekhez



1 A biztonsági kampót az ellenlécen keresztül a szarufába rögzítjük 4 db 6x140-es süllyesztett fejű csavarral.



2 A kampó szárának kialakítása miatt felfekszik a cserepeket tartó tetőlécra. Ügyeljen arra, hogy a négy csavarból kettőt a tetőlécen át fúrjon a szarufába!



3 A biztonsági kampó rögzítése után helyezze fel a következő cserépsort! A kampó fölé alapcserép kerül.

Megjegyzések:

- A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.
- A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.
- A CREATON South-East Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért

Útmutató táblázat az egyes cseréptípusokhoz

Model	Típuszám	Zártszelvény távolság	Szellőzőcserép kitörés
Domino	1	150 mm	igen
Cantus	1	140 mm	igen
Ratio	1	150 mm	igen
Simpla	1	145 mm	igen
Maxima	1	150 mm	nem
Rapido	2	175 mm	nem
Balance	3	230 mm	nem
Nomina	3	230 mm	nem
Magnum	3	230 mm	nem
Premion	3	230 mm	nem
Futura	3	230 mm	nem
Optima	3	230 mm	igen
Sinfonie	3	230 mm	igen
Melodie	3	230 mm	nem
Titania	3	230 mm	igen
Klassik 18x38	4	-	-
Klassik 20x40	4	-	-
Ambiente 18x38	4	-	-
Ambiente 20x40	4	-	-
Róna szegmensv.	4	-	-
Róna egyenesv.	4	-	-
Hortobágy	4	-	-
Heidelberg	5	150 mm	-
Göteborg	5	150 mm	-
Kapstadt	5	150 mm	-

