

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Vágott cseréprögző



Az élék mentén a cserepeket az élszaruval párhuzamosan kell megvágni. Azokat a cserepeket, amelyeknek a cserépfülét is levágjuk, biztosítani kell a leesés ellen!



A rögzítéshez ideális megoldást biztosít a „nemesacél kapocs vágott cserepekhez” nevű termék, melyet a rajta lévő kapoccsal tudunk a cseréphez rögzíteni.



A kilógó huzalt egy csavar vagy szeg segítségével a kúpcserepeket tartó léchez kell rögzíteni.



A vágott cseréprögző 7-22 mm közötti cserépvastagsághoz, így a swissporTON termékválaszték minden modelljéhez alkalmazható!